

Die Optoma Dokumentenkamera Kurzanleitung

BASISFUNKTIONEN

Zoom und Autofokus

-  Zoom: in Bild Zoomen
-  Zoom: aus Bild Zoomen
-  Autofokus



Helligkeit anpassen

-  Helligkeit: Heller und Dunkler
-  Drehbarer Linsenkopf für Bildrotation 90 Grad

Bilder einfrieren, speichern und wiedergeben

-  Einfrieren des Bildes- Bestätigen/Auswahl
-  Video Aufzeichnung machen

 Aufnahme von Fotos

 Wiedergabe von Daten


 Wechseln zu Computerbild

 Wechseln zu Livebild

 Output Auswahl

 LED in drei Stufen einstellbar

 Pfeiltaste und Aktionstaste



FERNBEDIENUNG



Grundbedienung Fernbedienung

- 1. Schaltet das Gerät ein/aus
- 2. Helligkeit
- 3. Icons ein/ ausblenden
- 4. Menu
- 5. Playback
- 6. Bild drehen
- 7. Steuertasten/Enter
- 8. Auto Focus
- 9. Digital Zoom
- 10. Lautstärke

Präsentationshilfe

- 1. Freeze / Bild einfrieren
- 2. Zoom: in Bild /aus Bild
- 3. Highlightet
- 4. Maskierungen
- 5. Macro /NormalSwitch
- 6. Grösse ändern
- 7. Farbe ändern
- 8. Bild in Bild Modus

Aufnahme und Wiedergabe


- 1. Aufnahme starten
- 2. Fotoaufnahme starten

info@avony.ch


www.education-cloud.eu




ANSCHLUSS MÖGLICHKEITEN



Alle OPTOMA Dokumentenkameras eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Videokonferenzen und ermöglichen eine deutlich bessere Bildqualität als die herkömmlichen Laptopkameras/ Webcams.



MENUPUNKTE



Helligkeit

Effekte

White Balance

Quick Zoom 2x und 4x

Bildgrösse

Video Modus (bei Verzögerungen im Bild auf HFR stellen)

Einstellungen

Signaltöne ein/aus



50/60 HZ

USB-Modus

HDMI Auflösung

VGA Auflösung

Uhr

Sprache

Formatieren

Zurücksetzen

Beenden

info@avony.ch

www.education-cloud.eu

