


Die Optoma Dokumentenkamera Kurzanleitung

BASISFUNKTIONEN

Zoom und Autofokus

-  Zoom: in Bild Zoomen
-  Zoom: aus Bild Zoomen
-  Autofokus




Helligkeit anpassen

-  Helligkeit: Heller und Dunkler
-  Drehbarer Linsenkopf für Bildrotation 90 Grad

Bilder einfrieren, speichern und wiedergeben

- | | | |
|---|--|--|
|  Einfrieren des Bildes- |  Aufnahme von Fotos |  Output Auswahl |
|  Bestätigen/Auswahl |  Wiedergabe von Daten |  LED in drei Stufen einstellbar |
|  Video Aufzeichnung machen |  Wechseln zu Computerbild |  Pfeiltaste und Aktionstaste |
| |  Wechseln zu Livebild | |



FERNBEDIENUNG



Grundbedienung Fernbedienung

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Schaltet das Gerät ein/aus | 6. Bild drehen |
| 2. Helligkeit | 7. Steuertasten/Enter |
| 3. Icons ein/ ausblenden | 8. Auto Focus |
| 4. Menu | 9. Digital Zoom |
| 5. Playback | 10. Lautstärke |


Präsentationshilfe

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Freeze / Bild einfrieren | 6. Grösse ändern |
| 2. Zoom: in Bild /aus Bild | 7. Farbe ändern |
| 3. Highlightet | 8. Bild in Bild Modus |
| 4. Maskierungen | |
| 5. Macro /NormalSwitch | |

Aufnahme und Wiedergabe

1. Aufnahme starten
2. Fotoaufnahme starten

ANSCHLUSS MÖGLICHKEITEN



Alle OPTOMA Dokumentenkameras eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Videokonferenzen und ermöglichen eine deutlich bessere Bildqualität als die herkömmlichen Laptopkameras/ Webcams.



MENUPUNKTE

	Helligkeit		50/60 HZ
	Effekte		USB-Modus
	White Balance		HDMI Auflösung
	Quick Zoom 2x und 4x		VGA Auflösung
	Bildgrösse		Uhr
	Video Modus (bei Verzögerungen im Bild auf HFR stellen)		Sprache
	Einstellungen		Formatieren
	Signaltöne ein/aus		Zurücksetzen
			Beenden

